

ПАСПОРТ

на межкомнатные двери, дверные блоки и погонажные изделия

производства ООО «Синержи-Дорс»



ООО «СИНЕРЖИ-ДОРС» гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей межкомнатных дверных и погонажных изделий, далее – межкомнатные двери, обусловленных
ТУ 16.23.11-001-06980927-2018, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

КОНСТРУКТИВ

Основой изготовления межкомнатных дверей служит царговая стоевая. Царга, представляет собой – прессованную плитами средней плотности (МДФ). Данная технология придаёт конструкции дополнительную прочность и защищает двери от изменений физических параметров в процессе эксплуатации. Конструкция царгового дверного полотна сделана таким образом, что у нее отсутствуют стыки облицовочного материала «Экошпон» Толщина царги 34 мм, ширина 110 мм.

ПОКРЫТИЕ «ЭКОШПОН»

Современный композитный материал, созданный на основе измельченных волокон древесины. Для придания ему особых свойств, а это термостойкость, устойчивость к механическому воздействию, высокие температурам, ультрафиолетовому спектру, химическим веществам, в состав ведены специальные синтетические смолы. Это никак не повлияло на безопасность экошпона для окружающей среды и людей, и материал получил высокую оценку качества и экологичности. Покрытие является антивандальным, и допускается установка дверей в общественных местах с высокой проходимостью (школы, садики, больницы и тп.)

Инструкция по установке двери

Последовательность установки и сборки дверного блока

1. Подготовка дверного проема
2. Сборка коробки
3. Установка петель и замка
4. Установка дверной коробки в проем
5. Установка доборного элемента
6. Установка наличников

1. Подготовка дверного проема

Двери производства «Синержи-ДОРС» выпускаются в стандартном размерном ряду и рассчитаны на установку в стандартные проемы, соответствующие требованиям СНиП. Если размеры проема не соответствуют требованиям СНиП необходимо привести их в соответствие при помощи монтажных брусков (досок, ГВЛ, ДСП и др.) При этом нужно обеспечить зазор под пену 15-20 мм. равномерно с каждой стороны. Заужение проема с любой из сторон не должно превышать 40 мм. чтобы наличник смог перекрыть линию стыка. Если предстоит нарастить более чем по 40 мм. с каждой стороны-установите дверной блок большей ширины.

2. Сборка дверной коробки

Сборку производить на столе или ровном полу. Уложите детали коробки как показано на рисунке. Стяните элементы коробки саморезами, следите, чтобы не было смещения элементов.

3. Установка петель и замка

Рекомендуемое расстояние монтажа петель по 200 мм. от низа и верха полотна. В случае, если вы приобрели универсальное дверное полотно, определитесь со стороной открывания двери, обратите внимание направление действия защелки замка. При необходимости измените направление язычка поворотом защелки на 180° *рис.2*. Закройте замок фиксатором, надавить отверткой с внутренней стороны, выдвинуть язычок наружу; повернуть язычок на 180° и вставить замок.

4. Установка дверной коробки в проем *рис.3*

Учитывая установку петель на коробке, проверьте положение блока в проеме и сторону куда будет открываться дверь. Поверхность деталей дверной коробки защитите от попадания монтажной пены. При помощи клиньев зафиксируйте коробку в проеме. Для точной установки дверной коробки проверьте ее строительным уровнем в двух плоскостях. Используя прокладки из гофрокартона установите в проем распорки. Закрепите коробку монтажной пеной, заполнив ей зазоры между коробкой и стеной. После полного отверждения монтажной пены снимите распорки и аккуратно удалите ножом выступающую пену.

5. Установка доборного элемента

Комплект дверной коробки позволяет устанавливать двери в проемы стандартной толщины. Для установки дверей большой толщины необходимо использовать доборный элемент:

- Замерьте расстояние от края коробки до края стены.
- Обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом четверти (паза) при помощи ножовки или лобзика.
- Вставьте доборный элемент в четверть так, чтобы ровный край добора примыкал к наличнику, а обрезанный- к дверной коробке и запените в нескольких местах.
- После полного высыхания пены аккуратно удалите излишки ножом.
- 6. Установка наличника
 - Делать прирезку и установку наличника следует после установки дверной коробки в дверной проем.
 - Определите необходимую длину наличника. Запилите наличник при помощи ножовки в тупле, либо при помощи заусовочной пилы под углом 45°.
 - Если используется прямой наличник, закрепите наличники, используя гвозди с финишной головкой.
 - Если используется телескопический наличник, закрепите наличники, используя пазы.

Таблица размеров

Двери сборные/Царговые), коробка 70x28 мм		Двери сборные/Царговые), коробка 80x28 мм	
Размер полотна, мм	Размер по коробке, мм	Размер полотна, мм	Размер по коробке, мм
600x2000	642x2034	600x2000	642x2034
700x2000	742x2034	700x2000	742x2034
800x2000	842x2034	800x2000	842x2034
900x2000	942x2034	900x2000	942x2034

ООО «Синержи-Дорс» гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей дверных полотен и погонажных изделий при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации

Возврату и обмену не подлежат полотна надлежащего качества выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, моделей. Под индивидуальным заказом покупателем понимается заказ на изготовление (поставку) комплекта межкомнатных дверей определенного количества, размера, типа и цвета по выбору покупателя.

1. Внешний вид дверных полотен и комплектующих изделий

Осмотр дверных полотен осуществляется при дневном освещении с расстояния не менее одного метра.

Допускается:

- дефекты, невидимые с расстояния от одного метра;
- незначительные повреждения поверхности слоя облицовочного длиной до 50 мм. вдоль рисунка текстуры, шириной и глубиной не более 0,1 мм.;
- незначительные повреждения поверхности слоя облицовочного длиной 10-12 мм. поперек рисунка находящиеся в середине полотен (приблизительно по 500 мм. от низа и верха полотна) шириной и глубиной более 0,1 мм.;
- неглубокие вмятины глубиной не более 0,2 мм. с гладкими пологими краями не бросающиеся в глаза. Допускаются вмятины округлой формы шириной не более 5-7 мм. и длиной не более 10 мм. находящиеся не поля зрения.
- допускается шагреня без четко выраженных границ, величиной со спичечный коробок, вытянутой формы сливающиеся с рисунком текстуры
- выпуклости едва заметные, без потертостей, без ярко выраженных границ;
- изменение текстуры декоративного покрытия (разнотон) не видимые при фронтальном осмотре полотна, или не выделяющиеся из декоративного рисунка покрытия;
- потертости рисунка, не выделяющиеся и не видимые при фронтальном осмотре полотна, идущие вдоль рисунка или являющиеся самим рисунком;
- конструктивные зазоры между деталями до 0,3 мм., технологические отверстия и заглушки;
- отклонение цвета покрытия между деталями дверного полотна, погонажными изделиями и полотном не более полтона;
- допускается использование ремонтных материалов не более на 2% площади полотна или погонажного изделия.

На стекле в дверных полотнах допустимы отклонения: - смещение двустороннего рисунка до 1 мм.; - царапины размером 0,1х30 мм. в разброс, не более 3 шт. на сторону – инородные, неразрушающие включен (вкрапления мусора) размером до 2 мм. не более 2 шт. на сторону;- пузыри внутренние размером 0,5-1,0 мм. не более 2 шт. на сторону;- мелкие пузыри под фьюзингом и в фьюзинге – мелкие пороки, не видимы с расстояния 0,5 м.

2. Комплектность межкомнатных дверей

2.1 Межкомнатные двери по согласованию с заказчиком могут комплектоваться замками, ручками, петлями.

2.2 Полотна упаковываются в полиэтиленовую пленку и гофрокартон.

2.3 Погонажные изделия упаковываются в полиэтиленовую или стрейч пленку.

3. Требования к транспортировке межкомнатных дверей

3.1 При хранении и транспортировке межкомнатных дверей необходима защита от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

3.2 Двери допускается перевозить только в крытых транспортных средствах и контейнерах.

3.3 При погрузке и транспортировке дверных полотен со стеклом необходимо соблюдать схему укладки полотен в стопе. В одной стопе должно находиться не более 40 полотен.

3.4 При укладке полотен без связочных моделей с переходом с большего размера на меньший (с 900 на 800) необходимо укладывать проложку из плитного материала толщиной не менее 10 мм.

4. Требования к хранению межкомнатных дверей

4.1 Хранение межкомнатных дверей допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и температурой от +5°C до +35°C.

4.2 При хранении двери должны быть установлены вертикально с углом наклона не более 10 и опорой на деревянные лаги шириной не менее 80 мм. или уложены горизонтально на поддоне с высотой стоек 1200 мм.

4.3 Категорически запрещается хранить и монтировать двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы.

5. Требования к установке межкомнатных дверей

5.1 Перед установкой, в случае, когда двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, рекомендуется в течение суток выдержать двери в помещении для акклиматизации.

5.2 Внешний вид полотен и погонажных изделий необходимо осматривать при его покупке и до установки (до врезки петель и замков).

5.3 При обнаружении дефектов производственного характера, составляется акт и фото дефектов, которые направляются в организацию, осуществляющей продажу.

5.4 Монтаж межкомнатных дверей должен производить квалифицированный специалист.

5.5 Запрещается устанавливать межкомнатные двери вблизи нагревательных приборов.

5.6 Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях, т.е. с окрашенными стенами, наклеенными обоями и уложенными полами.

5.7 Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы просохли, и в помещении установилась нормальная (отвечающая требованиям эксплуатации) влажность и температура.

6. Требования к установке дверных блоков

• Сначала устанавливаем в проёме дверной блок и расклиниваем его с обратной стороны полотна.

• Сопоставляем петлевые части на одном уровне.

• Далее в 3х местах стоевой коробки сверлим отверстия под заглушку и саморезы, отмечаем места сверления.

• Вынимаем из проёма дверной блок и в специально подготовленные отверстия вставляем дюбели.

• Затем снова устанавливаем в проём дверной блок, расклиниваем и выравниваем его по уровню. С помощью саморезов надёжно закрепляем его в проёме.

• Устанавливаем ручки, шпингалеты, цилиндры, санузловые завертки и другие элементы фурнитуры, после чего проверяем открывание.

• Если дверь нормально поворачивается, переходим к установке ответной части замка. Отмечаем место её врезки, вырезаем гнездо. С помощью саморезов закрепляем на этом месте ответную планку.

• Используя мягкую прокладку, распираем бруском в 3х местах по длине стоевой коробки – это делается для предотвращения заклинивания дверного полотна после нанесения монтажной пены.

• Смазываем откосы водой через распылитель, затем монтажной пеной закрепляем дверной блок в проёме, закрываем и оставляем на сутки.

• Потом срезаем ножом излишки пены и убираем распорки.

• Проверяем действие двери, и если всё работает нормально, ставим декоративные заглушки.

7. Требования к эксплуатации межкомнатных дверей

7.1 Межкомнатные двери относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже 15°C и не выше 35°C с относительной влажностью от 30% до 70%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств межкомнатных дверей.

7.2 Избегайте грубого механического воздействия на дверь, так как на ней могут образоваться сколы, задиры, вмятины и как следствие ухудшение внешнего вида.

7.3 Не допускается контакт двери с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 65°C, что может привести к деформации и повреждению покрытия межкомнатных дверей.

7.4 Не допускается эксплуатация дверей ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла.

7.5 В случае загрязнения дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой и средствами ухода за мебелью. Для ухода за межкомнатными дверями используйте только качественные, специальные предназначенные для этих целей чистящие и полирующие средства в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями о способе и области их применения.

7.6 Не допускается применять для очистки дверей растворители, пятновыводители, а так же порошковые чистящие средства.

7.7 Не допускается воздействие влаги, контакта с влажными материалами, а так же попадания воды в зазоры между деталями, это может привести к повышению влажности и, как следствие, к короблению и деформации деталей межкомнатного дверного полотна и погонажных изделий.

7.8 Не допускается навешивание на дверное полотно и ручки каких-либо предметов (мокрое бельё, сумки, шубы, куртки) и т.д.

8. Условия гарантии

8.1 Фирма-производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения инструкции по эксплуатации межкомнатных дверей, а так же в случаях указанных в пунктах 7.2, 7.3 условия гарантии.

8.2 Межкомнатные двери снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства (врезка фурнитуры), следы ремонта конечным покупателем; - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия; - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых изделие не предназначено.

7.3 Гарантия не распространяется на следующие дефекты: - вызванные механическим воздействием; - вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей - вызванные стихийной, пожаро-бытовыми факторами; - возникшие в результате некачественного монтажа; - возникшие в результате правил транспортировки; - возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода

7.4 Гарантийный срок на изделие при соблюдении всех условий эксплуатации составляет 12 месяцев с момента отгрузки.

